

Scheda tecnica informativa

PHARMAFORM T.S.C. Tipo Speciale Comunità

Disinfettante detergente deodorante per superfici, attrezzature, pavimenti e servizi igienici Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute n. 17428

Proprietà e Vantaggi:	Pharmaform T.S.C. esercita una triplice azione igienizzante. Azione disinfettante - Il benzalconio cloruro (sale quaternario d'ammonio) contenuto nel PHARMAFORM TSC garantisce, nel dosaggio d'impiego, un ampio spettro d'azione nei confronti di batteri gram+ e gram-, funghi e virus. L'impiego sistematico del PHARMAFORM TSC permette di ottenere un'efficace protezione igienico-sanitaria di qualsiasi ambiente. Azione detergente e sgrassante PHARMAFORM TSC contiene tensioattivi non ionici e un tensioattivo cationico (quaternario d'ammonio) che agiscono attivamente sullo sporco permettendone la rimozione. PHARMAFORM TSC grazie alla presenza di alcool isopropilico produce anche un effetto sgrassante. Azione deodorante PHARMAFORM TSC elimina i batteri che causano i cattivi odori e profuma gradevolmente gli ambienti.								
Indicazioni d'uso	- Diluire PHARMAFORM TSC in acqua in ragione del 4-5% (40-50 ml per lt.). - Per il flacone da litri 1 si può utilizzare orientativamente come misurino il tappo. - Utilizzare il prodotto puro per disinfettare previa immersione gli oggetti.								
Applicazioni:	Pharmaform T.S.C. è indicato per l'utilizzo in Comunità, Case di Riposo, Ospedali, Scuole, Uffici, Industrie, Officine, Alberghi, Ristoranti, Impianti Sportivi, Studi Medici e Odontoiatrici, Centri Analisi. PHARMAFORM TSC può essere utilizzato per la disinfezione-detersione di pavimenti e superfici, piastrelle, impianti igienici, lavabi, piani di lavoro e attrezzature. E' particolarmente indicato anche per la pulizia e la disinfezione (per immersione) di attrezzi e utensili utilizzati in studi medici, centri analisi, case di riposo e comunità.								
Composizione:	<table> <tr> <td>Cloruro di alchilbenzildimetilammonio (sale quaternario d'ammonio)</td> <td>g 1.8</td> </tr> <tr> <td>Alcool isopropilico</td> <td>g 4</td> </tr> <tr> <td>Tensioattivi non ionici,</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acqua deionizzata e profumo q.b. a</td> <td>g 100</td> </tr> </table>	Cloruro di alchilbenzildimetilammonio (sale quaternario d'ammonio)	g 1.8	Alcool isopropilico	g 4	Tensioattivi non ionici,		Acqua deionizzata e profumo q.b. a	g 100
Cloruro di alchilbenzildimetilammonio (sale quaternario d'ammonio)	g 1.8								
Alcool isopropilico	g 4								
Tensioattivi non ionici,									
Acqua deionizzata e profumo q.b. a	g 100								
Aspetto: Profumo: pH:	Liquido azzurro Intenso alla citronella 6,5 – 7,5								
Biodegradabilità: Tossicità:	Oltre il 90% (fosforo assente) DL50 per os nel topo = 30 ml/kg								