

IGIEN CLORO

Diactive HOSPITAL

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

DETERGENTE IGIENIZZANTE ALCALINO CLORATTIVO NON SCHIUMOGENO.

Specificatamente consigliato per la pulizia e l'igiene di pavimenti, pareti e superfici dure, nel settore ospedaliero e nelle case di cura.



- ❑ PER DIACTIVE HOSPITAL E' STATO PRESENTATO ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO 528/2012 (BPR) IL DOSSIER PER I PRODOTTI BIOCIDI A BASE DI SODIO IPOCLORITO.
- ❑ PRODOTTO PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE FORMULATO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'HACCP AI SENSI DEL REG CE 852/2004 DEL 29/4/2004 - IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E REG CE 853/2004 DEL 29/4/2004 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE.

MODALITÀ D'USO E APPLICAZIONE

Diluire 73 ml di prodotto per litro d'acqua, caricare il serbatoio dell'attrezzatura e iniziare la spruzzazione bagnando in modo omogeneo la superficie. Passare con panno pulito, insistendo sulle aree molto ruvide. Lasciare agire per 5 minuti. Effettuare un buon risciacquo al termine.

Come virucida: preparare una soluzione all'1%. Seguire la stessa modalità applicativa lasciando agire per 60 minuti.

APPLICAZIONE MEDIANTE SPRAY A BASSA PRESSIONE

Diluire 73 ml di prodotto per litro d'acqua, caricare il serbatoio dell'attrezzatura e iniziare la spruzzazione bagnando in modo omogeneo la superficie. Lasciare agire per 5 minuti. Effettuare un buon risciacquo al termine.

Come virucida: preparare una soluzione all'1%. Seguire la stessa modalità applicativa, lasciando agire per 60 minuti.



APPLICAZIONE MEDIANTE IMMERSIONE/AMMOLLO

Diluire 2 ml di prodotto per litro d'acqua, versare la soluzione nell'apposito contenitore pulito, quindi immergervi le attrezzature da disinfettare. Tempo di contatto: 15 minuti per ottenere un'azione battericida.

Diluire 15 ml di prodotto per litro d'acqua, versare la soluzione nell'apposito contenitore pulito, quindi immergervi le attrezzature da disinfettare. Tempo di contatto: 15 minuti per ottenere un'azione fungicida.

Diluire 8 ml di prodotto per litro d'acqua, versare la soluzione nell'apposito contenitore pulito, quindi immergervi le attrezzature da disinfettare. Tempo di contatto: 60 minuti per ottenere un'azione virucida.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| □ ASPETTO | liquido, limpido |
| □ COLORE/ODORE | paglierino, cloro |
| □ pH stq | 13,00 +/- 0,5 |
| □ PESO SPECIFICO, g/ml | 1,15 +/- 0,005 |
| □ BIODEGRADABILITA' | conforme al Reg. CE 648/2004 |

AVVERTENZE

Non utilizzare su alluminio, zinco o ferro grezzo.

Conservare nel recipiente originale etichettato, in luogo fresco e asciutto ed al riparo dalla luce.

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.